

Guide de qualité et d'entretien

Les armoires Hugo&Borg sont fabriquées à la main à partir des meilleurs matériaux. Leur fini de qualité meuble, bien que durable et résistant à l'humidité, n'est pas complètement étanche. En raison de la nature du bois véritable et de notre peinture polyuréthane en 8 étapes sur panneaux de MDF, des précautions doivent être prises pour garantir une durabilité à vie. Suivez les directives suivantes pour conserver la beauté de vos nouvelles armoires.

Une fois l'installation terminée, retirez toute la poussière en passant l'aspirateur et un linge doux et humide à l'intérieur et à l'extérieur de toutes les armoires. Portez une attention particulière aux glissières des tiroirs; elles doivent être dépourvues de particules de bois et de poussière pour glisser en douceur.

Le fini de qualité meuble supérieure de vos armoires est conçu pour résister à une utilisation quotidienne. Toutes les surfaces peuvent être nettoyées à l'aide d'un linge doux et humide et d'eau tiède. En cas de saleté tenace, utilisez un linge doux et humide avec du savon à vaisselle doux (pas de détergent). Après le nettoyage, séchez immédiatement les surfaces en les essuyant avec un autre linge doux et sec. N'utilisez pas de produits chimiques puissants ni de produits à base d'ammoniac, puisqu'ils peuvent décolorer le fini.

En cas de déversement ou d'éclaboussures, il est important d'essuyer immédiatement les surfaces salies. Portez une attention particulière aux armoires à proximité de l'évier et du lave-vaisselle. Évitez de mettre des serviettes et des torchons humides ou mouillés sur les portes d'armoire inférieures où se trouve l'évier.

Une exposition prolongée à la saleté, y compris aux déversements de nourriture, d'huile, de graisse, d'eau, de café, de thé, de colorants alimentaires ou d'autres liquides, peut décolorer ou endommager le fini de façon permanente. La garantie à vie limitée d'Hugo&Borg ne s'applique pas dans les cas où le produit a été endommagé en raison d'une exposition aux éléments susmentionnés.

Choses à faire et à ne pas faire

PRODUITS NETTOYANTS À ÉVITER

Parce qu'ils peuvent provoquer des dommages, évitez d'utiliser les produits nettoyants ci-dessous :

- Des détergents puissants, des savons forts, des produits de nettoyage abrasifs, comme les nettoyants pour baignoires et éviers, de la poudre à récurer, des tampons à récurer, de la laine d'acier ou de la cire pour meubles.
- Des éponges ou des linges à vaisselle. Ils peuvent contenir des résidus de nourriture et d'huile, des restes de solutions nettoyantes puissantes, ou des particules susceptibles de rayer vos armoires.
- Des produits à base de solvants ou de pétrole, comme les essences minérales, les dissolvants pour vernis à ongles ou les diluants à peinture.
- De l'ammoniac ou des produits nettoyants contenant de l'ammoniac.
- Des agents de blanchiment ou des produits nettoyants contenant des agents de blanchiment.
- Des produits à base de silicone pour le nettoyage, le cirage ou le polissage.

CIRAGE ET POLISSAGE

Il n'est pas nécessaire ni recommandé de cirer les armoires. Avec le temps, des composés de cire et de la pâte à polir peuvent s'accumuler sur la surface de vos armoires, ce qui leur donne une apparence trouble, striée ou jaunie. Cette accumulation de cire est très difficile à enlever.

NETTOYAGE DES PORTES EN VERRE

Vous devez redoubler de vigilance lorsque vous nettoyez les portes en verre. Vaporisez du nettoyant pour vitres sans ammoniac sur un essuie-tout ou sur un linge propre, doux et non pelucheux. Ne vaporisez pas de nettoyant directement sur la vitre, car le produit pourrait s'infiltrer derrière les croisillons et causer des dommages.

ÉVITER LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LA CHALEUR

La chaleur générée lors de l'utilisation de la fonction autonettoyante de la cuisinière est beaucoup plus importante que la chaleur générée lors d'une cuisson normale. Si cette chaleur s'échappe de la cuisinière, elle peut endommager vos armoires. Bien que cela se produise rarement, vous pouvez minimiser le risque de dommages en retirant les portes et les tiroirs des armoires les plus près de la cuisinière avant d'utiliser sa fonction autonettoyante.

ÉVITER LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LA LUMIÈRE

Une exposition directe aux rayons du soleil risque d'assombrir la couleur des produits en bois naturel. La lumière du soleil peut également décolorer le MDF peint et les surfaces laminées. Vous devriez envisager d'installer des rideaux ou des stores pour protéger vos armoires des rayons directs du soleil.